

Nettoyage du système d'infusion de la Total 1 et Total Lite:

- Nous vous recommandons de retirer et de nettoyer le système d'infusion de vos machines tous les mois:
1. Pour enlever l'infuseur, veiller à couper le papier des deux côtés de l'infuseur avec des ciseaux. Tirer les crans de sureté de l'infuseur vers le bas de façon à le libérer et ramener-le vers vous.
 2. Rincer abondamment à l'eau chaude pour enlever toute trace de café.
 3. Soulever l'entonnoir et retirer l'infuseur
 4. Bien rincer à l'eau chaude
 5. Laisser sécher complètement à l'air libre

Nettoyage du système d'infusion: Total 1 et Total Lite

Tous les 5,000 cycles:

- Placer un grand récipient sous le bec verseur de la machine.
- Verser une dose de nettoyant commercial dans le système d'infusion.
- Accéder au mode « Service », aller dans « Recettes » et puis sélectionner « Liquides et Ingrédients ». Procéder à un échantillon de café régulier, mais avec de l'eau uniquement.
- Quand la chambre d'infusion est pleine, éteindre l'interrupteur principal situé à l'arrière de la machine et attendre.
- Après 5 minutes, rallumer la machine pour lui permettre de terminer son cycle.
- Afin de bien rincer, procéder à au moins 5 cycles de rinçage (en « Mode Service » → onglet « Rince Automatique »).
- Préparer deux cafés afin de finaliser le cycle de rinçage de la machine. NE PAS boire ces deux cafés.